



# Bedienungsanleitung für LED-Frontlicht »Starlight«

Art. Nr. 070-50163 / 070-50165

## Technische Daten und Hinweise

- ▶ Mit einer Hochleistungs-LED – 10 LUX
- ▶ Geprüft und zugelassen nach StVZO
- ▶ Mit aufladbarem Li-Ionen-Akku 1300mA/h x 2
- ▶ Inkl. Ladekabel, Aufladezeit: ca. 5 Stunden
- ▶ Mit AN/AUS-Knopf
- ▶ Mit Akku-Rest-Anzeige. Dieses aufladbare Frontlicht entspricht der StVZO und erfüllt die erforderlichen Licht-Werte, bis die Akku-Rest-anzeige rot aufleuchtet.

## Inbetriebnahme

- ▶ Öffnen Sie das Batteriefach gegen den Uhrzeigersinn und legen Sie 2 Stück neue AA Akkus entsprechend der Skizzierung in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
- ▶ Befestigen Sie den Halter am Lenker, in der Nähe des Vorbaus. Montieren Sie das Frontlicht, indem Sie es in die dafür vorgesehene Halterung schieben bis es klickt.
- ▶ Sie können das Frontlicht aus der Halterung lösen, indem Sie den "UNLOCK" Hebel drücken und die Lampe nach vorne schieben.




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3

## ACHTUNG: Hinweise für das Aufladen Ihres Frontlichts

- ▶ Vor der ersten Inbetriebnahme, muss das Frontlicht 10 Stunden geladen werden.
- ▶ Laden Sie nur mit dem beiliegenden USB-Kabel.
- ▶ Wir empfehlen Ihnen, das Frontlicht unbedingt aufzuladen, wenn das Licht der „Low-Battery“ Anzeige rot aufleuchtet.
- ▶ Die Wiederaufladezeit beträgt ca. 5 Stunden. Wenn die Batteriestandsanzeige von rot auf grün wechselt, ist das Frontlicht komplett geladen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Ladekabel nach dem Ladevorgang entfernen.
- ▶ Schalten Sie das Licht während des Ladevorgangs **NICHT** ein.
- ▶ Laden Sie das Batterielicht **NICHT** länger als 15 Stunden.

## Sicherheitsvorkehrungen:

- ▶ Schauen Sie niemals direkt in die leuchtende LED-Lampe
- ▶ Halten Sie dieses Produkt von Hitze und Feuchtigkeit fern.



Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben.



### Technical Details and references

- ▶ With one high-efficiency LED – 10 LUX
  - ▶ Vehicular optical test requirement, German standard
  - ▶ Equipped with 1300mA/h rechargeable lithium battery
  - ▶ With one pc recharger, Reloading time: about 5 hours
  - ▶ With ON/OFF-button on top
- ▶ With low battery indicator function. This rechargeable battery frontlight is approved according to StVZO and meets the required light values unless the low battery indicator shows red light

### Installation

- ▶ Open the light by turning light head anti-clockwise. Put or replace 2 x AA (LR06) batteries in correct polarity.
- ▶ Install the bracket onto the handlebar near the stem. Mount the headlight onto the bracket by sliding it toward the rear until it clicks into position.
- ▶ To remove the head light, while pressing the unlock button at the rear of the bracket, pull the head light forward.




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3

### Attention: When charging the front light

- ▶ Your new light must be charge for 10 hours before using.
- ▶ Always charge with provided USB cable.
- ▶ Highly recommended to charge the battery immediately when the low battery indicator light turns red.
- ▶ The re-charging time is approximately 5 hours consecutively. When the indicator light changes from red to green the light is fully charged. Please ensure you unplug the USB cable on completion.
- ▶ **DO NOT** use this product while recharging.
- ▶ **DO NOT** charge the battery for more than 15 hours consecutively.

### Safety Precautions:

- ▶ Do not look at illuminated LED's directly
- ▶ Keep this product away from heat and moisture



\* Batteries do not belong to the domestic waste. As a consumer you have the obligation to bring the empty batteries back.