

Bedienungsanleitung für »DHL F 15« LED-Frontlicht / Art. Nr. 070-50075 (F 15 Pro SW)

D

Technische Daten und Hinweise


- ▶ mit einer 1,5 W LED
- ▶ geprüft und zugelassen nach StVZO
- ▶ mit AN/AUS-Schalter
- ▶ mit Anschlussmöglichkeit für Rücklicht und Nabendynamo
- ▶ mit fest eingebautem Rückstrahler Typ K 1118

Wichtig:


Bei der Befestigung des Scheinwerfers ist darauf zu achten, dass die Schrauben nur so fest angezogen werden, dass sich der Scheinwerfer nicht von selbst verstellen kann.

Schalterfunktionen

- ▶ Steht der Schalter auf ON, leuchtet das LED-Fahrlicht auf, wenn das Fahrrad bewegt wird.
- ▶ Steht der Schalter auf OFF, ist das LED Fahrlicht ausgeschaltet.




Kabelanschlüsse



Der Scheinwerfer ist so zu montieren, dass der Lichtkegel ca. 10 m vor dem Fahrrad auf die Fahrbahn trifft.

Achten Sie vor jeder Fahrt darauf, dass der Scheinwerfer nicht verdeckt wird.



Technical facts and referencs


- ▶ with one 1,5 W LED
- ▶ Vehicular optical test requirement: German Standard
- ▶ With ON/OFF-Switch
- ▶ With connector for rear light and hub dynamo
- ▶ with fixed reflector type K 1118

Important:


When mounting the headlamp please make sure that the screws will be securely tightened so that the frontlight can not change its original position.

Switch Functions:

- ▶ Switch position ON: the LED lights up when the bike is moved.
- ▶ Switch position OFF: the LED light is switched off.



Cableconnector:



The frontlight has to be mounted in a way that the cone of light reach the road 10 m ahead of the bike.

Before every ride make sure that the light is not covered.

